

## パソコンのメンテナンス番外編

パソコンのメンテナンスは、小川さんが復帰されてから新たに機会を設けて行って頂きますので、番外編として説明します。

### その 1.パソコン起動時の設定

#### BIOS の設定（一般的に F2 キーで起動）

基本的には触ることは滅多にないのですが、パソコンの起動が不調な場合や起動順序を変更したいときに設定します。

ア) Press F1 to Resume というメッセージが現れ、F1 を押さないと WINDOWS が起動しなくなった場合。

◎毎回このようなメッセージが出る場合は、内蔵ボタン電池の劣化が考えられます。

◎その他の場合、メモリを増設した。HDD を交換したなどシステムにかかわる変更をした場合に出ますが、F1 キーを一度押せば次回からは現れなくなります。

イ) 起動順序の変更。(BOOT)

通常は、FDD→内蔵 DVD(Blue-Ray drive)→HDD の起動順になっていると思いますが、外付けの DVD や HDD の起動を優先させたい場合に利用します。

#### 単独キーでの設定

F12 キー：起動順序を一時的に変更したい場合に使います。

F10、F11 キー：メーカーパソコンによって異なりますが、リカバリーを行う場合や HDD のデータ消去（廃棄時）などの緊急時に行えるものがあります。

F8 キー：Windows の起動が不安定な場合や最少起動（スタート時の余分なアプリケーションの起動を抑えて）起動させる場合に用います。

それぞれのキーの押すタイミングは（目安です）

F2,F10,F11,F12 キー：電源ボタンを押して 1~3 秒の間

F8 キー：電源ボタンを押して 5~10 秒後位の間

さてそれでは実際に行ってみましょう。