

## 洗練された新しい外観でアプリを表示する

アプリが目立つように、黒モードに切り替えます。[スタート] ➡ [設定] ➡ [個人用設定] ➡ [色] の順に選択し、[既定のアプリ モードを選択します] で [黒] を選択します。

## PC から SMS メッセージを送信する

スマホ同期アプリを使用すると、Android のテキスト メッセージをコンピューターで表示/送信できます。携帯電話をポケットから取り出す必要はありません。

- バージョン 1809 は、[スタート] ➡ [スマホ同期] から
- バージョン 1803 は、ストアアプリから入手します。



☆ Android では、スマホに「スマホ同期管理アプリ」をインストールすると写真の同期が可能。

## クラウド クリップボードから貼り付ける (1809 の新機能)

クラウドベースのクリップボードを使用して、ある PC から他の PC に画像とテキストをコピーします。[スタート] ➡ [設定] ➡ [システム] ➡ [クリップボード] の順に選択し、[クリップボードの履歴] と [デバイス間で同期する] の両方を有効にします。

## 画面の一部を切り取る

Windows キー + Shift キー + S キー を押して切り取りバーを開き、キャプチャする領域の上でカーソルをドラッグします。切り取った領域は、クリップボードに保存されます。

## 画面上の項目を拡大する

画面上の文字だけを大きくするには、[スタート] ➡ [共有] ➡ [簡単操作] ➡ [ディスプレイ] の順に選択して、[文字を大きくする] でスライダーを調節します。すべてを大きくするには、[すべてを大きくする] でドロップダウン リストからオプションを選択します。

## スマートフォンで Microsoft エクスペリエンスを楽しむ

Android スマートフォンで [Google Play ストア] から、検索ボックスに [Microsoft Launcher] と入力してインストールします。インストール後、魅力的な日替わりの Bing の壁紙を取得することや、Office 文書とカレンダーを同期することができます。

## 付箋に保存する

覚えておく必要のあることを書き留めるには、[スタート] ➡ [Sticky Notes] を選択します。新しいメモを作成するには、[新規メモ] を選択してから、ペンを使ってメモを書きます。

## デスクトップ アイコンをすばやく非表示にする

散らかったデスクトップをすばやくきれいにする デスクトップを長押し (または右クリック) して [表示] を選び、[デスクトップ アイコンの表示] をオフにします。もう一度デスクトップ アイコンを表示するには、[デスクトップ アイコンの表示] をオンにします。

## ワークスペースのクリア

開いたままにするウィンドウを長押しして、マウス (または指) を前後に少し揺らします。開いている他のすべてのアプリが自動的に最小化され、ワークスペースがクリアされます。

## アプリを左右にスナップする

開いているウィンドウを選択し、画面の端に接するようにドラッグします。開いている他のすべてのウィンドウが反対側に表示されます。空いている領域いっぱいに表示するウィンドウを選択します。

## 開いているアプリを仮想デスクトップで整理する

新しい仮想デスクトップを作成するには、タスクバーの[タスク ビュー]⇒[新しいデスクトップ] の順に選択して、いくつかのアプリを開きます。デスクトップ間を切り替えるには、[タスク ビュー]に戻ります。

## アクション センターで設定をすばやく変更する

アクションセンターを開き、クイックアクションを選択すると簡単に設定を変更できます。または、クイックアクションを右クリックして、[設定] または [開く] を選択します。

## アクション センターのショートカットをカスタマイズする

[スタート]⇒[設定]⇒[システム]⇒[通知とアクション]の順に選択します。クイック アクションを並べ替えるには、クリックしてドラッグします。クイック アクションを選択して、[クイック アクションの追加または削除] を選択します。

## 集中モードで集中力を保つ

作業に集中したいときは、わずらわしい通知を非表示にできます。集中モードをオンにすると、通知が直接アクション センターに送られます。タスク バーの [アクション センター] □ を選択し、[集中モード] をオンにします。

## すべてのデバイスからファイルにアクセスする

ファイルを OneDrive に追加しておけば、どのデバイスからでもアクセスできます。タスクバーの右側にある OneDrive を選択し、フォルダーアイコンを選択して、OneDrive フォルダーを開きます。

## オーディオやサウンドを片耳で聞く

[スタート]⇒[設定]⇒[簡単操作]⇒[オーディオ]の順に選択した後、[モノラル出力を有効にする]の下にある切り替えスイッチを有効にします。片耳イヤホンや同様の製品を使う場合、オーディオは 1 つのチャンネルにまとめられます。

## 写真のファイル サイズを減らす

フォト・アプリを開き、サイズ変更する写真を選択します。写真を右クリックして [サイズ変更] を選択し、目的のサイズを選択します。

## 電話から OneDrive に写真をアップロードする

電話で OneDrive アプリを開き、Microsoft アカウントでサインインした後、アプリの設定で [カメラアップロード] を有効にします。電話で撮影した写真は自動的に OneDrive に保存されます。